

# **Manual Usuario PARADOX ESPRIT 728 – 738**

## **CAMBIO DE CLAVE:**

- Presionar la tecla Entrar
- Digitar la clave Master
- Número de usuario desde el 01 hasta el 48 o 00 si es el código master. **Si está habilitado el usuario 48 es coacción.**
- Digitar nueva clave de cuatro a seis dígitos (Dependiendo del número de dígitos que tenga la clave master)
- Digitar la tecla Entrar
- Digitar la tecla borrar

## **ANULACIÓN DE ZONAS**

- Presionar la tecla BYP o EXC
- Digitar cualquier clave de usuario
- Digitar el número de zona que deseamos anular en el teclado (las teclas deben quedar prendidas)
- Digitar la tecla Entrar
- La tecla BYP o EXC quedan encendidas

## **VISUALIZACIÓN DE FALLOS DEL SISTEMA**

- Se enciende la tecla FALLO o TRBL
- Pulsar la tecla FALLO o TRBL una vez, mientras titila se encenderá una tecla de zona
- Tecla 1: Falla de batería y baja de batería
- Tecla 2: Falla de Ac
- Tecla 4: Sirena desconectada
- Tecla 5: Máxima corriente de sirena
- Tecla 6: Máxima corriente auxiliar
- Tecla 7: Falla de comunicación
- Tecla 8: Pérdida de hora
- Tecla 9: Fallo de sabotaje o de cableado en la zona
- Tecla 10: Falla de línea telefónica
- Tecla 11: Fallo en circuito de fuego
- Para salir de FALLOS pulsar la tecla borrar

## **RESTABLECER LA HORA**

- Digitar Entrar
- Digitar la Clave Master
- Digitar la tecla MEM
- Llenar en formato HH (horas) : MM (minutos)
- Digitar la tecla Entrar
- Digitar la tecla borrar

## **TECLAS DE EMERGENCIA**

- Presionar simultáneamente las teclas: 1 y 3                      Policía
- Presionar simultáneamente las teclas: 4 y 6                      Ambulancia
- Presionar simultáneamente las teclas: 7 y 9                      Incendio

## **VERIFICACIÓN DE MEMORIA**

- Si la tecla MEM está encendida, pulsarla una vez y mientras titila revisar la zona que se enciende que corresponde a la última zona que se activó
- Para salir presionar borrar

## **ACTIVACIÓN DEL MODO “EN CASA”**

- Cuando esté encendido listo o la luz verde, pulsar la tecla EN CASA (11)+ la clave o la tecla EN CASA (11) por tres segundos

## **ACTIVACIÓN FORZADA**

La activación forzada nos permite activar la alarma con una o más zonas abiertas.

El procedimiento es el siguiente:

- Pulsar la tecla “Ausente” (12) + la clave de usuario ó mantener presionada la tecla “Ausente” (12) por 3 segundos.

## **ACTIVACIÓN DE AVISADOR DE ZONA – “CHISMOSO”**

- Mantener pulsada la tecla de la zona que desea que se active el chismoso, esto por tres segundos (varios pitidos activado / pitido largo desactivado)